Funktions-Recamiere/-Lonachair mit automatischer Rückenlehnenabsenkuna



- manuell oder optional mit motorischer Verstellung
- mit Bettkasten

Entfernen Sie die Transportsicherung an der Unterseite der Recamiere.



Funktions-Recamiere bzw. -Longchair sind mit einem Bettkasten ausgestattet. Durch Anheben der Sitzfläche an der Vorderseite wird dieser zugänglich.

Der Bettkasten ist nur in Liegeposition zugänglich, da sonst Sitz- und Lehnenpolster beschädigt werden können.



Ziehen Sie mit Hilfe der Schlaufe an der Vorderkante des Sitzes den Sitzrahmen nach vorn. Das Kopfteil senkt sich automatisch mit ab und es entsteht eine große Liegefläche.

Funktions-Longchair: Um eine gerade Liegefläche zu erreichen, heben Sie das Fußende an, bis die Metallstützen in der Arretierung einrasten.



Funktions-Longchair: Sitz mit einer Hand leicht anheben und mit der anderen Hand einen der Stützfüße nach innen drücken. Sitzfläche schließen.

Vorsicht: Quetschaefähr für die Hände!



Stellen Sie das Möbel in die von Ihnen gewünschte Position. Entfernen Sie die Transportsicherung. Nehmen Sie das mitgelieferte Netzteil aus der Verpackung und verbinden Sie es mit dem an der Rückseite befindlichen Anschlußkabel. Legen Sie das Netzteil hinter die Recamiere und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

Setzen Sie sich auf die Recamiere und drücken Sie die "Ab"-Taste der Fernbedienung. Der Sitzrahmen mit Bettkasten fährt nach vorn, die Lehne senkt sich ab. In der gewünschten Position lassen Sie die Taste los.

Die **Rückverwandlung** erfolgt in umgekehrter Reihenfolge durch Betätigung der "Auf"-Taste

Funktions-Longchair: Die waagerechte Liegefläche erreichen Sie wie bei der manuellen Variante (siehe oben) beschrieben.

Der Handschalter haftet mittels Maanet an der Seitenteil-Außenseite.

Doppelbett 1- und 2-zügig /Schlafsessel



- Sitz- und Liegefunktion

- verwandelbar zum Doppelbett
- Schlafen in Sitzhöhe

Sicherungsschnur entfernen

Greifen Sie mittig unter die Fußteilblende und ziehen Sie diese nach vorn heraus, bis die volle Liegefläche erreicht ist.

Durch Anheben (Griff) wird das Fußteil in Liegeebene gebracht.




Durch Zurückschieben des Sitzteiles in die Ausgangslage (Rückenlehne schwenkt nach oben) wird eine zusätzliche Relaxposition erreicht.

Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man das Fußteil in die Relaxposition (Abb. 3) fährt, danach den Fußteilrahmen nach unten schwenkt und zur Sitzposition hineinschiebt.

Manuelle Kopfteilverstellung

alle Typen außer Rundecke





ACHTUNG - Allgemeine Hinweise

Beim Verwandeln unserer Funktionsmöbel ist das Hineingreifen in die Mechanik bzw. den Beschlag unbedingt zu vermeiden. Es besteht Verletzungsgefahr!

einstellen.

Um Beschädigung des Fußbodens zu vermeiden Möbel nicht schieben ohne zusätzliche Gleithilfen.

Achtung: Das Modellblatt bitte zusammen mit dem Garantiepass aufbewahren.








www.pm-oelsa.de

AR07-KL/AL08-KL AR07-GR/AL08-GR

Montage- und Bedienungsanleitung

MODELL MIKAELA 4944

1-Sitzer Standard 1 AT 2-Sitzer klein 1 AT 2-Sitzer groß 1 AT











35-GR

2-Element groß

Longchair Standard, 1 AT,

34 FT



AR05-45/AI 06-45

Abschluss-Element mit Rasterhocker

2 5-Flement



Außenecke

20-90

90°-Rundecke



R 22-32 / L 23-32

Aufpreis: Bettkasten

AR11/AL12

2.5-Sitzer

AROSTI/ALOGTI 1-Sitzer mit Tischfunktion 1 AT

Funktions-Teil



34 TI



AR 09/AL 10

R 22-33 / L 23-33

Aufpreis: Bettkasten

3-Sitzer

Swing-Recamiere (205) Aufnreis: Bettkasten



AROSET/ALOGE

R 82-33 / L 83-33 Swing-Recamiere (180) Aufpreis: Bettkaster




R 22-82 / L 23-82 Funktions-Recamiere (160)

mit Rettkasten Auforeis: mit Motor



AR48-82/AL49-82 Funktions-Longchair 1 AT mit Rettkristen Aufpreis: mit Moto





Pelayecke

66-86 (1x75) 66-87 (1x90) Schlaf-Sessel

Hocker

Aufpreis: Rollen

Klapp-Hocke

Aufpreis: Roller





AR 68-86/AL 69-86 (1x75) AR68-87/AL69-87 (1x90) Schlaf-Sessel . 1 AT





96-66 (2x75)

96-67 (2x90)

2-zügig

Relaxhett 1 AT nicht mit Spitzecke



AR98-66/AL99-66 (2x75)

AR98-67/AL99-67 (2x90)

2-zügig, 1 AT

2.5-Querschläfer 1 AT nicht mit Rund-. Relax-. Swing-Ecke kombinierbar




2.5-Querschläfer, ohne AT nicht mit Rund-, Relax-, Swing-Ecke kombinierbar

97-66 (2x75)


97-67 (2x90)

2-zügig, ohne AT

Swing-Ecke



AR = Armlehne rechts AL = Armlehne links AT = Armteil Abaebildete Variante in Fettschrift



DK0000540

Verbindung von Elementen



Die Möbelelemente werden miteinander verbunden, indem man die vormontierten Steckbleche ineinander einhängt.

1-Sitzer und 1-Element mit Tischfunktion



AR05TI/AL06TI und 34 TI

Die Tischfunktion wird erreicht, indem man am Kopfende der Lehne anfasst und dann diese bis zur Auflage nach vorn schwenkt. Die Ablagefläche kann nun genutzt werden.





Nach dem die Ablagefläche abgeräumt ist, kann die Lehne wieder in ihre Ausgangsposition geschwenkt werden und das Element wieder als Sitzelement genutzt werden.

Swing-Ecke/Swing-Recamiere



Am Holzrahmen der Lehnenunterkante mittig befindet sich eine Aussparung. Mit der rechten Hand fassen Sie in diese und ziehen die Lehne leicht nach vorn, mit der linken Hand drücken Sie von oben auf die Lehne, bis diese spürbar einrastet. Das wiederholen Sie, bis die gewünschte Lehnenneigung erreicht ist.

5 Rasterstellungen sind möglich!

Sitzen Sie bereits auf dem Eckteil bzw. Recamiere und möchten die Lehne etwas flacher haben, dann fassen Sie mit beiden

Händen hinter sich unter die Lehnenunterkante und ziehen diese leicht nach vorn, bis die gewünschte Ruheposition erreicht ist.

Achtung: Die Lehne rastet nicht in der untersten Stellung ein. Dieser Bewegungsablauf wird benötig zur Rückführung des Beschlages in die Ausgangslage (Sitzstellung).


Zur **Rückverwandlung** in die Sitzstellung wird die Lehne ganz nach unten gezogen und an der Unterkante leicht nach oben gedrückt.

Außenecke R 56/L 57 mit Bettkasten (optional)



Die Außenecke ist optional (gegen Aufpreis) mit einem Bettkasten versehen. Durch Anheben der Sitzfläche an der Seite wird der Bettkasten zugänglich.

Spitzecke zerlegbar



Demontage

Schlagen Sie mit einem kleinen Hammer die Keilverschlüsse locker und heben Sie den Lehnenaufsatz vom Sitzgestell.

Montage

Setzen Sie den Lehnenaufsatz durch Einführung der Dübel in die vorgesehenen Löcher auf das Sitzgestell. Durch einen leichten Hammerschlag auf den Keilverschluß werden die beiden Teile fest verbunden.


1-Sitzer und 1-Element mit Tischfunktion inkl. Multimediabox (optional)



Geschlossen sind die Anschlüsse versteckt. Mit einem Finger angetippt dreht sich die Abdeckplatte um 180 Grad und USB-Charger und die zwei 230-V-Steckdosen klappen gut zugänglich nach oben.

Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man die Steckdoseneinheit wieder umklappt, bis diese in der Ausgangsposition arretiert ist.

Recamiere mit Bettkasten




Entfernen Sie an der hinteren Längsseite der Recamiere von der unteren Bettkastenseite aus die Transportsicherung und stellen Sie das Möbel in die von Ihnen gewünschte Position.

Doppelbett an Recamiere passend anstellen, Sitzteil bis zum Anschlag nach vorn ziehen.

Die Recamiere ist mit einem Bettkasten versehen.

Durch Anheben der Sitzfläche an der schmalen Seite wird der Bettkasten zugänglich.

Klapphocker mit Stauraum und Rasterbeschlag



Hocker-Sitz an der Längsseite nach oben ziehen: Sitzpolster wird angekippt und Stauraum wird zugänglich.

5 Rasterstellungen sind möglich, die individuell als
Kopfauflage genutzt werden
können

2,5-Querschläfer

• Sitz- und Liegefunktion • Schlafen in Sitzhöhe



1

Sicherungsschnur beidseitig entfernen.





Greifen Sie mittig unter die Fußteilblende und ziehen Sie den Laufwagen bis zum Anschlag nach vorn.

Durch Anheben an der Stoffschlaufe wird der Schwenkrahmen in Liegeposition gebracht. Dabei mit der anderen Hand leichten Gegendruck ausüben (Abb. 2).



3


ACHTUNG:

Mit der linken Hand leichten Gegendruck ausüben und Schwenkrahmen in Liegestellung führen.

Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man den Schwenkrahmen nach unten führt und zur Sitzposition hineinschiebt.


Relaxbett mit verschiebbarem Schwenkrahmen

für Kombination mit Rundecke bzw. Relaxecke



Sicherungsschnur beidseitig entfernen.

2




Durch Anheben an der Stoffschlaufe wird der Schwenkrahmen in Liegeposition gebracht. Dabei mit der anderen Hand leichten Gegendruck ausüben (Abb. 2).

3

um den Spalt in der Liegefläche zu schließen, wird nun der obere Rahmen mit gepolsterter Liegefläche durch leichtes Anheben in Richtung Rundbzw. Relaxecke geschwenkt.





Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem der Rahmen wieder in die Ausgangsstellung verschoben wird, man den Liegerahmen an der Stoffschlaufe nach unten schwenkt und zur Sitzposition hineinschiebt.

Relaxecke mit verstellbaren Rückenlehnen



Die Relaxecke ist mit zwei nach innen schwenkbaren Rückenlehnen versehen. Fassen Sie an die Außenkante der Lehne und ziehen Sie diese zu sich heran, bis diese in der gewünschten Relaxposition einrastet. 4 Lehnenstellungen sind möglich.

Bei der **Rückverwandlung** muß die Lehne bis zum Anschlag herausgeschwenkt werden, um diese wieder in die Ausganasposition zurückzuführen.

ACHTUNG: Nicht zwischen Rückenlehne und Korpus greifen, Quetschgefahr für Hände!

Typen mit ausklappbarem Fußteil




AL 05 FT/AL 06 FT, 34 FT



Sicherungsschnur an der Unterseite entfernen.







3

Fußteilrahmen anheben und nach vorn ziehen.

Die Rückverwandlung

erfolgt, indem man das Fußteil anhebt, nach unten schwenkt und den Laufwagen hineinschiebt.

2-Sitzer mit Bettkasten



Greifen Sie mittig unter die Vorderblende und ziehen Sie den Bettkasten nach vorn. Nun ist der Bettkasten zugänglich.

Longchair Standard optional mit Bettkasten



Das Longchair Standard kann optional (gegen Aufpreis) mit einem Bettkasten versehen werden.

Durch Anheben der Sitzfläche an der Vorderkante wird der Bettkasten zugänglich.

DK0000540 11.2021

MODELL **4944**